



# STANDARD CLEANING GAS RANGE

**Use & Care Guide** 

For questions about features, operation/performance, parts, accessories or service, call: 1-800-843-0304

or visit our website at... www.amana.com

# ESTUFA A GAS DE LIMPIEZA ESTÁNDAR

# Manual de uso y cuidado

Para consultas respecto de características, funcionamiento, rendimiento, piezas, accesorios o servicio técnico llame al: 1-800-843-0304

o visite nuestro sitio de internet en: www.amana.com

Table of Contents/Índice......2

# TABLE OF CONTENTS

# ÍNDICE

RANGE SAFETY2	
The Anti-Tip Bracket4	
PARTS AND FEATURES5	;
COOKTOP USE6	
Cooktop/Oven Temperature Controls6	ò
Surface Burners6	
Home Canning7	7
Cookware	
ELECTRONIC OVEN CONTROL	3
Display	3
Oven Indicator Lights	3
Start/Enter8	3
Off/Cancel	3
Clock	3
Timer8	
Control Lock9	
Oven Temperature Control9	)
OVEN USE9	
Aluminum Foil9	
Positioning Racks and Bakeware9	)
Bakeware10	)
Oven Vent10	
Baking and Roasting10	)
Broiling and Custom Broiling11	
RANGE CARE12	2
Removing the Oven Bottom12	)
General Cleaning12	2
Oven Light13	3
Oven Door13	3
TROUBLESHOOTING14	ŀ
ASSISTANCE OR SERVICE15	;
In the U.S.A15	;
WARRANTY16	ò

SEGURIDAD DE LA ESTUFA	17
El soporte antivuelco	
PIEZAS Y CARACTERÍSTICAS	20
USO DE LA SUPERFICIE DE COCCIÓN	21
Controles de temperatura de la superficie	
de cocción y del horno	21
Quemadores de la superficie	21
Enlatado casero	
Utensilios de cocina	22
CONTROL ELECTRÓNICO DEL HORNO	23
Pantalla	23
Luces indicadoras del horno	23
Inicio/Ingreso	23
Apagar/Cancelar	23
Reloj	23
Temporizador	24
Bloqueo del control	24
Control de temperatura del horno	24
JSO DEL HORNO	
Papel de aluminio	24
Posición de las parrillas y los utensilios para hornear	24
Utensilios para hornear	25
Ducto de escape del horno	25
Cómo hornear y asar	25
Cómo asar a la parrilla	26
CUIDADO DE LA ESTUFA	27
Cómo quitar el fondo del horno	27
Limpieza general	27
Luz del horno	28
Puerta del horno	28
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	29
AYUDA O SERVICIO TÉCNICO	30
En los EE.UU.	
CADANTÍA	21

# **RANGE SAFETY**

# Your safety and the safety of others are very important.

We have provided many important safety messages in this manual and on your appliance. Always read and obey all safety messages.



This is the safety alert symbol.

This symbol alerts you to potential hazards that can kill or hurt you and others.

All safety messages will follow the safety alert symbol and either the word "DANGER" or "WARNING." These words mean:

# **ADANGER**

You can be killed or seriously injured if you don't  $\underline{\text{immediately}}$  follow instructions.

# AWARNING

You can be killed or seriously injured if you don't follow instructions.

All safety messages will tell you what the potential hazard is, tell you how to reduce the chance of injury, and tell you what can happen if the instructions are not followed.

WARNING: If the information in this manual is not followed exactly, a fire or explosion may result causing property damage, personal injury or death.

- Do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other appliance.
- WHAT TO DO IF YOU SMELL GAS:
  - Do not try to light any appliance.
  - Do not touch any electrical switch.
  - Do not use any phone in your building.
  - Immediately call your gas supplier from a neighbor's phone. Follow the gas supplier's instructions.
  - If you cannot reach your gas supplier, call the fire department.
- Installation and service must be performed by a qualified installer, service agency or the gas supplier.

WARNING: Gas leaks cannot always be detected by smell.

Gas suppliers recommend that you use a gas detector approved by UL or CSA.

For more information, contact your gas supplier.

If a gas leak is detected, follow the "What to do if you smell gas" instructions.

The California Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act requires the Governor of California to publish a list of substances known to the State of California to cause cancer, birth defects, or other reproductive harm, and requires businesses to warn of potential exposure to such substances.

WARNING: This product contains a chemical known to the State of California to cause cancer, birth defects, or other reproductive harm.

This appliance can cause low-level exposure to some of the substances listed, including benzene, formaldehyde, carbon monoxide, toluene, and soot.

# The Anti-Tip Bracket

The range will not tip during normal use. However, the range can tip if you apply too much force or weight to the open door without the anti-tip bracket fastened down properly.

# **AWARNING**



**Tip Over Hazard** 

A child or adult can tip the range and be killed.

Connect anti-tip bracket to rear range foot.

Reconnect the anti-tip bracket, if the range is moved.

See the installation instructions for details.

Failure to follow these instructions can result in death or serious burns to children and adults.

## Anti-Tip Bracket



Making sure the anti-tip bracket is installed:

- · Slide range forward.
- · Look for the anti-tip bracket securely attached to floor.
- Slide range back so rear range foot is under anti-tip bracket.

# **IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS**

**WARNING:** To reduce the risk of fire, electrical shock, injury to persons, or damage when using the range, follow basic precautions, including the following:

- WARNING: TO REDUCE THE RISK OF TIPPING OF THE RANGE, THE RANGE MUST BE SECURED BY PROPERLY INSTALLED ANTI-TIP DEVICES. TO CHECK IF THE DEVICES ARE INSTALLED PROPERLY, SLIDE RANGE FORWARD, LOOK FOR ANTI-TIP BRACKET SECURELY ATTACHED TO FLOOR, AND SLIDE RANGE BACK SO REAR RANGE FOOT IS UNDER ANTI-TIP BRACKET.
- WARNING: NEVER use this appliance as a space heater to heat or warm the room. Doing so may result in carbon monoxide poisoning and overheating of the oven.
- WARNING: NEVER cover any slots, holes or passages in the oven bottom or cover an entire rack with materials such as aluminum foil. Doing so blocks air flow through the oven and may cause carbon monoxide poisoning. Aluminum foil linings may also trap heat, causing a fire hazard.
- CAUTION: Do not store items of interest to children in cabinets above a range or on the backguard of a range children climbing on the range to reach items could be seriously injured.

- Proper Installation The range, when installed, must be electrically grounded in accordance with local codes or, in the absence of local codes, with the *National Electrical Code*, *ANSI/NFPA 70*. Be sure the range is properly installed and grounded by a qualified technician.
- This range is equipped with a three-prong grounding plug for your protection against shock hazard and should be plugged directly into a properly grounded receptacle. Do not cut or remove the grounding prong from this plug.
- Disconnect power before servicing.
- Injuries may result from the misuse of appliance doors or drawers such as stepping, leaning, or sitting on the doors or drawers.
- Maintenance Keep range area clear and free from combustible materials, gasoline, and other flammable vapors and liquids.
- Storage in or on the Range Flammable materials should not be stored in an oven or near surface units.
- Top burner flame size should be adjusted so it does not extend beyond the edge of the cooking utensil.

## For self-cleaning ranges -


■ Before Self-Cleaning the Oven – Remove broiler pan and other utensils. Wipe off all excessive spillage before initiating the cleaning cycle.

# SAVE THESE INSTRUCTIONS


# PARTS AND FEATURES

This manual covers several different models. The range you have purchased may have some or all of the parts and features listed. The locations and appearances of the features shown here may not match those of your model.

## **Cooktop Control Panel**



## Range



- A. Electronic oven control (on some models)
- B. Manual oven light switch
- C. Oven vent
- D. Left rear surface burner and grate
- E. Left front surface burner and grate
- F. Anti-tip bracket
- G. Model and serial number plate (behind left side of broiler door)
- H. Broiler door

- I. Right rear surface burner and grate
- J. Right front surface burner and grate
- K. Cooktop control panel
- L. Oven control knob (on some models)
- M. Door gasket

# **COOKTOP USE**

Cooktop/Oven Temperature Controls

# AWARNING



#### **Fire Hazard**

Do not let the burner flame extend beyond the edge of the pan.

Turn off all controls when not cooking.

Failure to follow these instructions can result in death or fire.

Electric igniters automatically light the surface burners when control knobs are turned to LITE.

Before setting a control knob, place filled cookware on the grate. Do not operate a burner using empty cookware or without cookware on the grate.

#### **To Set Burner Temperature:**

- Push in and turn knob counterclockwise to LITE.
   All four surface burners will click. Only the burner with the control knob turned to LITE will produce a flame.
- Turn knob to anywhere between HI and LO. The clicking will stop. Use the following chart as a guide when setting heat levels.

SETTING	RECOMMENDED USE
LITE	■ Light the burner.
н	Start food cooking.
	■ Bring liquid to a boil.
MED (Medium)	■ Hold a rapid boil.
	Quickly brown or sear food.
	■ Fry or sauté foods.
	<ul><li>Cook soups, sauces and gravies.</li></ul>
	Stew or steam foods.
LO	■ Keep food warm.
	■ Simmer.


## To Set Oven Temperature:

Push in and turn oven control knob to desired temperature setting.

### Power failure

In case of prolonged power failure, the surface burners can be lit manually. Hold a lit match near a burner and turn knob counterclockwise to LITE. After burner lights, turn knob to setting.

## **Surface Burners**




- A. Burner cap (underside)
- B. Alignment pins
- C. Igniter
- D. Burner base
- E. Gas tube opening

**IMPORTANT:** Do not obstruct the flow of combustion and ventilation air around the burner grate edges.

**Burner cap:** Always keep the burner cap in place when using a surface burner. A clean burner cap will help avoid poor ignition and uneven flames. Always clean the burner cap after a spillover and routinely remove and clean the caps and bases according to the "General Cleaning" section.

**Gas tube opening:** Gas must flow freely throughout the gas tube opening for the burner to light properly. Keep this area free of soil and do not allow spills, food, cleaning agents or any other material to enter the gas tube opening. Keep spillovers out of the gas tube by always using a burner cap.




A. 1-1½" (25-38 mm) B. Burner ports

**Burner ports:** Check burner flames occasionally for proper size and shape as shown above. A good flame is blue in color, not yellow. Keep this area free of soil and do not allow spills, food, cleaning agents or any other material to enter the burner ports.


#### To Clean:

**IMPORTANT:** Before cleaning, make sure all controls are off and the oven and cooktop are cool. Do not use oven cleaners, bleach or rust removers.

- 1. Remove the surface burner grates.
- Remove burner cap from the burner base and clean according to "General Cleaning" section.
- 3. Clean the gas tube opening with a damp cloth.
- 4. Clean clogged burner ports with a straight pin as shown. Do not enlarge or distort the port. Do not use a wooden toothpick. If the burner needs to be adjusted, contact a trained repair specialist.



5. Replace the burner cap onto the burner base, making sure the alignment pins are properly aligned with the burner cap.



A. Incorrect B. Correct

- 6. Replace surface burner grates.
- 7. Turn on the burner. If the burner does not light, check cap alignment. If the burner still does not light, do not service the burner yourself. Contact a trained repair specialist.

# **Home Canning**

When canning for long periods, alternate the use of surface burners between batches. This allows time for the most recently used areas to cool.

- Center the canner on the grate.
- Do not place canner on 2 surface burners at the same time.
- For more information, contact your local agricultural department. Companies that manufacture home canning products can also offer assistance.

## Cookware

**IMPORTANT:** Do not leave empty cookware on a hot surface cooking area, element or surface burner.

Ideal cookware should have a flat bottom, straight sides and a well-fitting lid, and the material should be of medium-to-heavy thickness.

Rough finishes may scratch the cooktop or grates. Aluminum and copper may be used as a core or base in cookware. However, when used as a base they can leave permanent marks on the cooktop or grates.


Cookware material is a factor in how quickly and evenly heat is transferred, which affects cooking results. A nonstick finish has the same characteristics as its base material. For example, aluminum cookware with a nonstick finish will take on the properties of aluminum.

Cookware with nonstick surfaces should not be used under the broiler.

Use the following chart as a guide for cookware material characteristics.

COOKWARE	CHARACTERISTICS
Aluminum	■ Heats quickly and evenly.
	Suitable for all types of cooking.
	<ul> <li>Medium or heavy thickness is best for most cooking tasks.</li> </ul>
Cast iron	■ Heats slowly and evenly.
	Good for browning and frying.
	Maintains heat for slow cooking.
Ceramic or	■ Follow manufacturer's instructions.
Ceramic glass	Heats slowly, but unevenly.
	Ideal results on low to medium heat settings.
Copper	Heats very quickly and evenly.
Earthenware	■ Follow manufacturer's instructions.
	Use on low heat settings.
Porcelain enamel-on- steel or cast iron	■ See stainless steel or cast iron.
Stainless steel	Heats quickly, but unevenly.
	<ul> <li>A core or base of aluminum or copper on stainless steel provides even heating.</li> </ul>

# ELECTRONIC OVEN CONTROL



- A. Oven display
- B. Clock
- C. Timer/Cancel
- D. Start/Enter (Control Lock)
- E. Off/Cancel
- F. Temperature/Time
- G. Custom Broil
- H. Bake

# **Display**

When power is first supplied to the appliance, a flashing time will appear on the display. Press CLOCK and use the "up" and "down" arrows to set the correct time. Press START/ENTER.

If flashing time appears at any other time, a power failure has occurred. Press any key and reset the Clock if needed.

When the oven is in use, the display shows preheat time and the temperature and oven setting.

When the oven is not in use, the display shows the time of day.

# **Oven Indicator Lights**

The indicator lights are located along all 4 sides of the display. The indicator lights light up or flash when the oven is in one of the following modes: Bake, Broil, Clean (on some models), On, Start?, Controls Locked, Door Locked (on some models), Delay, Timer, Temp, Cook Time, or Start Time.

## Start/Enter

The START/ENTER pad begins any oven function except the Timer. If a pad is not pressed within 5 seconds after pressing a function pad, the "Start?" indicator light will flash as a reminder, "?" will appear on the display.

If not pressed within 4 to 5 minutes (depending on your model) after pressing a function pad, the oven display will return to the time of day mode and the programmed function will be canceled.

## Off/Cancel

The OFF/CANCEL pad stops any function except the Clock, Timer and Control Lock.

The cooling fan may continue to operate after an oven function has been canceled, depending on oven temperature.

## Clock

This is a 12-hour clock and does not show a.m. or p.m.

#### To Set:

Before setting, make sure the oven and Timer are off.

- 1. Press CLOCK.
- 2. Press the "up" or "down" arrow pads to set the time of day.
- 3. Press CLOCK or START/ENTER.

#### Timer

The Timer can be set in hours or minutes up to 12 hours and 59 minutes, and counts down the set time either in hours and minutes, or in minutes and seconds. The Timer does not start or stop the oven.

## To Set:

- 1. Press TIMER.
  - The Timer indicator light will light up.
- Press the "up" or "down" arrow pads to set the length of time to cook.
- 3. Press START/ENTER.
  - When the Timer has finished counting down, four 1-second tones will sound.
  - To display the time of day at any time during timed cooking, touch CLOCK once.
- Press TIMER twice at any time during Timer operation to cancel the Timer.

The time can be reset during the countdown by repeating the above steps.

## Control Lock

The Control Lock shuts down the control panel pads to prevent unintended use of the oven.

When the control is locked, only the CLOCK and TIMER pads will function.

**To Lock/Unlock Control:** Before locking, make sure the oven and Timer are off. Press and hold START/ENTER for 5 seconds. A single tone will sound, and "LOC" and "LOCK'D" (on some models) will appear on the display. "LOC" will also appear whenever any command pad is pressed while the control is locked.

Repeat to unlock. "LOC" and "LOCK'D" (on some models) will disappear from the display.

# **Oven Temperature Control**

**IMPORTANT:** Do not use a thermometer to measure oven temperature because opening the oven door and element or burner cycling may give incorrect readings.

The oven provides accurate temperatures; however, it may cook faster or slower than your previous oven, so the temperature calibration can be adjusted. It can be changed in Fahrenheit or Celsius.

A minus sign means the oven will be cooler by the displayed amount. No sign means the oven will be warmer by the displayed amount. Use the following chart as a guide.

ADJUSTMENT °F (ADJUSTMENT °C)	COOKS FOOD
10°F (5°C)	a little more
20°F (10°C)	moderately more
30°F (15°C)	much more
-10°F (-5°C)	a little less
-20°F (-10°C)	moderately less
-30°F (-15°C)	much less

## To Adjust Oven Temperature Calibration:

- 1. Press and hold BAKE for 5 seconds until the oven display shows the current calibration, for example "0."
- Press the TEMP "up" or "down" arrow pad(s) to increase or to decrease the temperature in 10°F (5°C) amounts. The adjustment can be set between 30°F (15°C) and -30°F (-15°C).
- 3. Press START/ENTER.

# **OVEN USE**

Odors and smoke are normal when the oven is used the first few times, or when it is heavily soiled.

**IMPORTANT:** The health of some birds is extremely sensitive to the fumes given off. Exposure to the fumes may result in death to certain birds. Always move birds to another closed and well-ventilated room.

## **Aluminum Foil**

**IMPORTANT:** To avoid permanent damage to the oven bottom finish, do not line the oven bottom with any type of foil, liners or cookware.

- On those models with bottom vents, do not block or cover the oven bottom vents.
- For best cooking results, do not cover entire rack with foil because air must be able to move freely.
- To catch spills, place foil on rack below dish. Make sure foil is at least ½" (1.3 cm) larger than the dish and that it is turned up at the edges.

# Positioning Racks and Bakeware

**IMPORTANT:** To avoid permanent damage to the porcelain finish, do not place food or bakeware directly on the oven door or bottom.

#### **RACKS**

- Position racks before turning on the oven.
- Do not move racks with bakeware on them.
- Make sure racks are level.

For best performance, cook on one rack. Place the rack so the top of food will be centered in the oven. To move a rack, pull it out to the stop position, raise the front edge, then lift out.

FOOD	RACK POSITION
Large roasts, turkeys, angel food, bundt and tube cakes, quick breads, pies	1 or 2
Yeast breads, casseroles, meat and poultry	2
Cookies, biscuits, muffins, cakes	2 or 3

#### **BAKEWARE**

To cook food evenly, hot air must be able to circulate. Allow 2" (5 cm) of space around bakeware and oven walls. Use the following chart as a guide.


NUMBER OF PAN(S)	POSITION ON RACK
1	Center of rack.
2	Side by side or slightly staggered.
3 or 4	Opposite corners on each rack. Make sure that no bakeware piece is directly over another.

## **Bakeware**

The bakeware material affects cooking results. Follow manufacturer's recommendations and use the bakeware size recommended in the recipe. Use the following chart as a guide.

recommended in the rec	sipe. Use the following chart as a guide.
BAKEWARE/ RESULTS	RECOMMENDATIONS
Light colored aluminum  Light golden crusts  Even browning	Use temperature and time recommended in recipe.
Dark aluminum and other bakeware with	May need to reduce baking temperatures slightly.
dark, dull and/or nonstick finish	<ul> <li>Use suggested baking time.</li> </ul>
■ Brown, crisp crusts	For pies, breads and casseroles, use temperature recommended in recipe.
	■ Place rack in center of oven.
Insulated cookie	■ Place in the bottom third of oven.
sheets or baking pans	■ May need to increase baking time.
<ul><li>Little or no bottom browning</li></ul>	
Stainless steel ■ Light, golden crusts ■ Uneven browning	■ May need to increase baking time.
Stoneware/Baking stone	■ Follow manufacturer's instructions.
■ Crisp crusts	
Ovenproof glassware, ceramic glass or ceramic	May need to reduce baking temperatures slightly.
<ul><li>Brown, crisp crusts</li></ul>	

## **Oven Vent**



The oven vent releases hot air and moisture from the oven, and should not be blocked or covered. Blocking or covering the oven vent will cause poor air circulation, affecting cooking and cleaning results. Do not set plastics, paper or other items that could melt or burn near the oven vent.

# **Baking and Roasting**

**IMPORTANT:** To avoid damage to the interior finish, do not place food or cookware on the oven door or oven bottom.

Before baking and roasting, position racks according to the "Positioning Racks and Bakeware" section.

#### To Bake or Roast:

1. Press BAKE.

Press TEMP/TIME or TEMP/HOUR "up" or "down" arrow pads to set a temperature other than 350°F (177°C) in 5°F (3°C) amounts. The bake range can be set between 170°F and 500°F (77°C and 260°C).

2. Press START or START/ENTER.

The temperature can be changed at any time after this step by pressing the TEMP/TIME or TEMP/HOUR "up" or "down" arrow pads. Start does not need to be pressed again. If baking/roasting while the Timer is counting down, the set baking/roasting temperature can be displayed for 5 seconds by pressing BAKE.

3. Touch OFF/CANCEL or CANCEL/OFF when finished.

### **Preheating**

After START or START/ENTER is pressing, the oven will enter a timed preheat conditioning cycle. The bake indicator light will light up. The Electronic Oven Control automatically selects the conditioning cycle time based on the oven temperature selected. The conditioning cycle time will not change if the temperature is reset before the cycle countdown ends. The preheat conditioning cycle is complete and the oven is ready to use when a 1-second tone sounds, the cycle countdown ends, and the set temperature is displayed.

Preheat temperatures are affected by varying factors such as room temperature and peak energy usage times. It is normal for the temperature showing on the display and the actual oven temperature to differ.

Waiting an additional 10 minutes after the preheat conditioning time ends to put food in the oven is suggested when baking foods with leavening ingredients, such as yeast, baking powder, baking soda and eggs.

# **Broiling and Custom Broiling**

#### **BROILER**

The broiler is located below the oven door. The broiler pan and grid roll out for easy access. Always broil with the broiler drawer and oven door closed.

- To avoid damage to the broiler, do not step on or apply weight to the broiler door while it is open.
- Do not preheat broiler before use. Completely close broiler drawer during broiling.
- Do not use broiler drawer for storage.
- Use only the broiler pan and grid. It is designed to drain juices and help avoid spatter and smoke.
- For proper draining, do not cover the grid with foil. The bottom of the pan may be lined with aluminum foil for easier cleaning.
- Trim excess fat to reduce spattering. Slit the remaining fat on the edges to avoid curling.
- Use tongs to turn food to avoid the loss of juices. Very thin cuts of fish, poultry or meat may not need to be turned.
- After broiling, remove the pan from the oven when removing the food. Drippings will bake on the pan if left in the heated oven, making cleaning more difficult.

#### To Broil:

- 1. Open the broiler door and roll out the broiler pan and grid.
- Place the broiler pan and grid so grease can drain down into the lower part of the broiler pan.
- Place food on broiler pan. Then place the pan on the broiler rack and close the door.
- Press CUSTOM BROIL.
   The BROIL indicator light will light up.
- 5. Press START/ENTER.
  - The On and Temp indicator lights will light up. The temperature setting can be changed at any time during broiling. If broiling while the Timer is counting down, the set broiling temperature can be displayed for 5 seconds by pressing CUSTOM BROIL.
- 6. Press OFF/CANCEL when finished broiling.

#### To Custom Broil:

Changing the temperature while custom broiling allows more precise control when cooking. The lower the temperature, the slower the cooking. Thicker cuts and unevenly shaped pieces of meat, fish and poultry may cook better at lower broiling temperatures. If food is cooking too quickly, the broiling temperature can be lowered by touching the TEMP "down" arrow pad.

- 1. Press CUSTOM BROIL.
- Press the TEMP "up" or "down" arrow pads to set a temperature between 300°F (149°C) and 525°F (273°C).
- 3. Press START/ENTER.
- 4. Press OFF/CANCEL when finished broiling.

#### **BROILING CHART**

For best results, place food 3" (7 cm) or more from the broil element. Times are guidelines only and may need to be adjusted for individual foods and tastes.

	COOK TIME Minutes	
FOOD	SIDE 1	SIDE 2
Chicken pieces, bone-in Chicken breasts, boneless	15-17 11-13	15-17 11-13
Fish Fillets ½ - ¾" (1.25-1.8 cm) thick	7-8	3-4
Frankfurters	5-6	2-3
Ground meat patties ¾" (1.8 cm) thick, well-done*	11-13	6-7
Ham slice, precooked ½" (1.25 cm) thick	6-8	3-4
Lamb chops 1" (2.5 cm) thick	14-17	8-9
Pork chops 1" (2.5 cm) thick	19-21	9-10
Steak 1" (2.5 cm) thick, medium rare, medium well-done	10-12 12-14 16-17	5-6 6-7 8-9

<sup>\*</sup>Place up to 12 patties, equally spaced, on broiler grid.

# **RANGE CARE**


# Removing the Oven Bottom

The oven bottom can be removed for standard cleaning of the oven

Before cleaning, make sure the oven is completely cool.

#### To Remove:

- 1. Remove the oven racks.
- 2. Place fingers in the slots in the bottom panel.



- Lift the rear of the panel up and back.
   The lip at the front of the panel should clear the front frame of the oven cavity.
- 4. Lift the bottom up and out.

### To Replace:

Reverse the steps above.

# **General Cleaning**

**IMPORTANT:** Before cleaning, make sure all controls are off and the oven and cooktop are cool. Always follow label instructions on cleaning products. Do not wipe down any of the inside surfaces until the oven has completely cooled down. To avoid breaking the glass, do not apply a cool damp cloth to the inner door glass before it has completely cooled.

Soap, water and a soft cloth or sponge are suggested first unless otherwise noted.

# **EXTERIOR PORCELAIN ENAMEL SURFACES** (on some models)

Food spills containing acids, such as vinegar and tomato, should be cleaned as soon as the entire appliance is cool. These spills may affect the finish.

#### **Cleaning Method:**

 Glass cleaner, mild liquid cleaner or nonabrasive scrubbing pad:

Gently clean around the model and serial number plate because scrubbing may remove numbers.

All-Purpose Appliance Cleaner Part Number 31682 (not included):

See "Assistance or Service" section to order.

#### **COOKTOP CONTROLS**

To avoid damage to the cooktop controls, do not use steel wool, abrasive cleansers or oven cleaner.

Do not soak knobs. When replacing knobs, make sure knobs are in the Off position.

On some models, do not remove seals under knobs.

#### **Cleaning Method:**

Soap and water or dishwasher:

Pull knobs straight away from control panel to remove.

#### **CONTROL PANEL**

To avoid damage to the control panel, do not use abrasive cleaners, steel-wool pads, gritty washcloths or abrasive paper towels.

#### Cleaning Method:

Glass cleaner and soft cloth or sponge:

Apply glass cleaner to soft cloth or sponge, not directly on panel.

 All-Purpose Appliance Cleaner Part Number 31682 (not included):

See "Assistance or Service" section to order.

#### PORCELAIN-COATED GRATES AND CAPS

Food spills containing acids, such as vinegar and tomato, should be cleaned as soon as the cooktop, grates and caps are cool. These spills may affect the finish.

To avoid chipping, do not bang grates and caps against each other or hard surfaces such as cast iron cookware.

Do not reassemble caps on burners while they are wet.

#### **Cleaning Method:**

Nonabrasive plastic scrubbing pad and mildly abrasive cleanser:

Clean as soon as cooktop, grates and caps are cool.

■ Dishwasher (grates only, not caps):

Use the most aggressive cycle. Cooked-on soils should be soaked or scrubbed before going into a dishwasher.

Gas Grate and Drip Pan Cleaner Part Number 31617:
 See "Assistance or Service" section to order.

#### SURFACE BURNERS

See "Surface Burners" section.

#### OVEN DOOR EXTERIOR

#### **Cleaning Method:**

- Glass cleaner and a soft cloth or sponge:
   Apply glass cleaner to soft cloth or sponge, not directly on panel.
- All-Purpose Appliance Cleaner Part Number 31682 (not included):
  - See "Assistance or Service" section to order.

### **OVEN CAVITY**

Food spills should be cleaned when oven cools. At high temperatures, foods react with porcelain and staining, etching, pitting or faint white spots can result.

On some models, the oven door can be removed. See "Oven Door" first.

#### **Cleaning Method:**

- Steel-wool pad
- Oven cleaner: Follow product label instructions.

#### **OVEN RACKS AND ROASTING RACKS**

#### **Cleaning Method:**

Steel-wool pad

### **BROILER PAN AND GRID** (on some models)

### **Cleaning Method:**

Wash in warm soapy water. (It is not recommended to wash the chrome grid in a dishwasher).

A mild abrasive cleaner and a plastic scrubber can be used to remove stubborn stains.

For heavily soiled bowls, place an ammonia soaked paper towel on the stains and allow to soak for a short time, then gently scrub with a plastic scrubber.

### Porcelain enamel only

- Warm soapy water or dishwasher
- Oven cleaner: Follow product label instructions.

# Oven Light

The oven light is a standard 40-watt appliance bulb. Press the manual oven light switch on the backguard to turn on and off. Before replacing, make sure the oven and cooktop are cool and the control knobs are off.

## To Replace:

- 1. Unplug range or disconnect power.
- 2. Turn bulb counterclockwise to remove from socket.
- 3. Replace bulb.
- 4. Plug in range or reconnect power.

## Oven Door

For normal range use, it is not suggested to remove the oven door. However, if removal is necessary, make sure the oven is off and cool. Then, follow these instructions. The oven door is heavy.

#### To Remove:

 Open the oven door. Insert hinge pins, included with your range, into both hinge hangers. Do not remove the pins while the door is removed from the range.




2. Grasp the door on the sides with your fingers on the front of the door and your thumbs on the inside surface.




**3.** Pull door straight up, then toward you. Do not remove hinge pins until the door is replaced on the range.

#### To Replace:

1. Grasp the door on the sides with your fingers on the front of the door and your thumbs on the inside surface.



- 2. Hold oven door so that the top edge of each door slot is horizontal. Insert door hinge into the hinge slots.
- **3.** Tilt top of door toward range. Insert bottom door hinge notch down onto front frame edge.



- Open the door completely and remove the hinge pins. Save hinge pins for future use.
- Close the door slowly to assure door side panel clearance and proper hinge engagement.

# TROUBLESHOOTING

Try the solutions suggested here first in order to avoid the cost of an unnecessary service call.

## Nothing will operate

# AWARNING



#### **Electrical Shock Hazard**

Plug into a grounded 3 prong outlet.

Do not remove ground prong.

Do not use an adapter.

Do not use an extension cord.

Failure to follow these instructions can result in death, fire, or electrical shock.

- Is the power outlet properly wired and polarized?
  Try another outlet to check for proper wiring and polarity.
- Is the power supply cord unplugged?
  Plug into a properly grounded 3 prong outlet.
- Has a household fuse blown, or has a circuit breaker tripped?

Replace the fuse or reset the circuit breaker. If the problem continues, call an electrician.

Is the main or regulator gas shutoff valve in the off position?

See Installation Instructions.

Is the range properly connected to the gas supply? Contact a trained repair specialist or see Installation Instructions.

## Surface burners will not operate

- Is this the first time the surface burners have been used? Turn on any one of the surface burner knobs to release air from the gas lines.
- Is the control knob set correctly?
  Push in knob before turning to a setting.
- Are the burner ports clogged? See "Surface Burners" section.

### Surface burner flames are uneven, yellow and/or noisy

- Are the burner ports clogged? See "Surface Burners" section.
- Are the burner caps positioned properly? See "Surface Burners" section.

mixture, or see the Installation Instructions.

- Is the air/gas mixture correct?
  Contact a designated service technician to check the air/gas
- Is propane gas being used? The range may have been converted improperly. Contact a trained repair specialist.

#### Surface burner makes popping noises

Is the burner wet? Let it dry.

#### Cookware not level on cooktop

- Is the range level? Level the range. See the Installation Instructions.
- Is the proper cookware being used?
  Use cookware with a flat bottom. See "Cookware" section.

### Excessive heat around cookware on cooktop

Is the cookware the proper size?
Use cookware about the same size as the surface cooking area, element or surface burner. Cookware should not extend more than ½" (1.3 cm) outside the cooking area.

### Oven will not operate

- Is the power outlet properly wired and polarized?
  Try another outlet to check for proper wiring and polarity.
- Is this the first time the oven has been used? Turn any one of the surface burner knobs on to release air from the gas lines.
- Is the oven temperature control knob set correctly? See "Cooktop/Oven Temperature Controls" section.
- Is the main or regulator gas shutoff in the off position? Contact a designated service technician or see the Installation Instructions.

### Oven makes muffled ticking noise when in use

■ This is normal and occurs when the oven burner cycles on and off to hold the set oven temperature.

## Oven burner flames are uneven, yellow and/or noisy

### Is propane gas being used?

The range may have been converted improperly. Contact a trained repair specialist.

## ■ Is the air/gas mixture correct?

Contact a designated service technician to check the air/gas mixture or see the Installation Instructions.

### Cooktop cooking results not what expected

- Is the proper cookware being used? See "Cookware" section.
- Is the control knob set to the proper heat level? See "Cooktop/Oven Temperature Controls" section.

#### Baking results not what expected

#### ■ Was the oven preheated?

Wait for oven to preheat before placing food in oven.

- Are the racks positioned properly? See "Positioning Racks and Bakeware" section.
- Is there proper air circulation around bakeware?
- See "Positioning Racks and Bakeware" section.

  Is the batter evenly distributed in the pan?
- Check that batter is level in the pan.
- Is the range level?

Level the range. See the Installation Instructions.

- Are baked items too brown on the bottom? Decrease oven temperature 10° F to 30° F (5° C to 15° C).
- Are crust edges browning early?
   Use aluminum foil to cover the edge of the crust and/or reduce baking temperature.

#### Slow baking or roasting

#### ■ Was the oven preheated?

Wait for oven to preheat before placing food in oven.

- Is there proper air circulation around bakeware? See "Positioning Racks and Bakeware" section.
- Is the proper length of time being used? Increase baking or roasting time.
- Is the proper temperature set? Increase temperature 25°F (15°C).
- Has the oven door been opened while cooking? Peeking into the oven while cooking releases oven heat and can result in longer cooking times.

### Broiler burner fails to light

### Is the ignition system broken?

Contact a designated service technician to replace it.

#### Has a household fuse blown, or has a circuit breaker tripped?

Replace the fuse or reset the circuit breaker. If the problem continues, call an electrician.

# ASSISTANCE OR SERVICE

Before calling for assistance or service, please check "Troubleshooting." It may save you the cost of a service call. If you still need help, follow the instructions below.

When calling, please know the purchase date and the complete model and serial number of your appliance. This information will help us to better respond to your request.

## If You Need Replacement Parts

If you need to order replacement parts, we recommend that you only use factory specified replacement parts. Factory specified replacement parts will fit right and work right because they are made with the same precision used to build every new Amana<sup>®</sup> appliance.

To locate factory specified replacement parts in your area, call us or your nearest designated service center.

## In the U.S.A.

For assistance, installation or service call Amana® Appliances toll free: 1-800-843-0304.

#### Our consultants provide assistance with:

- Features and specifications on our full line of appliances.
- Installation information.
- Use and maintenance procedures.
- Accessory and repair parts sales.
- Specialized customer assistance (Spanish speaking, hearing impaired, limited vision, etc.).
- Referrals to local dealers, repair parts distributors, and service companies. Amana® designated service technicians are trained to fulfill the product warranty and provide afterwarranty service, anywhere in the United States.

To locate the Amana® designated service company in your area, you can also look in your telephone directory Yellow Pages.

## For Further Assistance

If you need further assistance, you can write to Amana® Appliances with any questions or concerns at:

Amana Customer Service 553 Benson Road Benton Harbor, MI 49022-2692

Please include a daytime phone number in your correspondence.

# AMANA® MAJOR APPLIANCE WARRANTY

#### LIMITED WARRANTY

For one year from the date of purchase, when this major appliance is operated and maintained according to instructions attached to or furnished with the product, Amana brand of Whirlpool Corporation or Whirlpool Canada LP (hereafter "Amana") will pay for factory specified parts and repair labor to correct defects in materials or workmanship. Service must be provided by a Amana designated service company. This limited warranty is valid only in the United States or Canada and applies only when the major appliance is used in the country in which it was purchased. Outside the 50 United States and Canada, this limited warranty does not apply. Proof of original purchase date is required to obtain service under this limited warranty.

#### ITEMS EXCLUDED FROM WARRANTY

#### This limited warranty does not cover:

- Service calls to correct the installation of your major appliance, to instruct you on how to use your major appliance, to replace or repair house fuses, or to correct house wiring or plumbing.
- 2. Service calls to repair or replace appliance light bulbs, air filters or water filters. Consumable parts are excluded from warranty coverage.
- 3. Repairs when your major appliance is used for other than normal, single-family household use or when it is used in a manner that is contrary to published user or operator instructions and/or installation instructions.
- 4. Damage resulting from accident, alteration, misuse, abuse, fire, flood, acts of God, improper installation, installation not in accordance with electrical or plumbing codes, or use of consumables or cleaning products not approved by Amana.
- 5. Cosmetic damage, including scratches, dents, chips or other damage to the finish of your major appliance, unless such damage results from defects in materials or workmanship and is reported to Amana within 30 days from the date of purchase.
- 6. Any food loss due to refrigerator or freezer product failures.
- 7. Costs associated with the removal from your home of your major appliance for repairs. This major appliance is designed to be repaired in the home and only in-home service is covered by this warranty.
- 8. Repairs to parts or systems resulting from unauthorized modifications made to the appliance.
- 9. Expenses for travel and transportation for product service if your major appliance is located in a remote area where service by an authorized Amana servicer is not available.
- 10. The removal and reinstallation of your major appliance if it is installed in an inaccessible location or is not installed in accordance with published installation instructions.
- 11. Major appliances with original model/serial numbers that have been removed, altered or cannot be easily determined. This warranty is void if the factory applied serial number has been altered or removed from your major appliance.

The cost of repair or replacement under these excluded circumstances shall be borne by the customer.

## DISCLAIMER OF IMPLIED WARRANTIES; LIMITATION OF REMEDIES

CUSTOMER'S SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY UNDER THIS LIMITED WARRANTY SHALL BE PRODUCT REPAIR AS PROVIDED HEREIN. IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED TO ONE YEAR OR THE SHORTEST PERIOD ALLOWED BY LAW. AMANA SHALL NOT BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. SOME STATES AND PROVINCES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR LIMITATIONS ON THE DURATION OF IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS, SO THESE EXCLUSIONS OR LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM STATE TO STATE OR PROVINCE TO PROVINCE.

If outside the 50 United States and Canada, contact your authorized Amana dealer to determine if another warranty applies.

If you need service, first see the "Troubleshooting" section of the Use & Care Guide. After checking "Troubleshooting," you may find additional help by checking the "Assistance or Service" section or by calling Amana. In the U.S.A., call **1-800-843-0304**. In Canada, call **1-800-807-6777**.

Keep this book and your sales slip together for future reference. You must provide proof of purchase or installation date for in-warranty service.

Write down the following information about your major appliance to better help you obtain assistance or service if you ever need it. You will need to know your complete model number and serial number. You can find this information on the model and serial number label located on the product.

Dealer name
Address
Phone number
Model number
Serial number
Purchase date

# SEGURIDAD DE LA ESTUFA

## Su seguridad y la seguridad de los demás es muy importante.

Hemos incluido muchos mensajes importantes de seguridad en este manual y en su electrodoméstico. Lea y obedezca siempre todos los mensajes de seguridad.



Este es el símbolo de advertencia de seguridad.

Este símbolo le llama la atención sobre peligros potenciales que pueden ocasionar la muerte o una lesión a usted y a los demás.

Todos los mensajes de seguridad irán a continuación del símbolo de advertencia de seguridad y de la palabra "PELIGRO" o "ADVERTENCIA". Estas palabras significan:

# **A PELIGRO**

Si no sigue las instrucciones <u>de inmediato</u>, usted puede morir o sufrir una lesión grave.

# **A** ADVERTENCIA

Si no sigue las instrucciones, usted puede morir o sufrir una lesión grave.

Todos los mensajes de seguridad le dirán el peligro potencial, le dirán cómo reducir las posibilidades de sufrir una lesión y lo que puede suceder si no se siguen las instrucciones.

ADVERTENCIA: Para su seguridad, la información en este manual debe ser observada para minimizar el riesgo de incendio o explosión, o para prevenir daños a propiedades, heridas o la muerte.

- No almacene o use gasolina u otros líquidos y vapores inflamables cerca de este u otro aparato electrodoméstico.
- PASOS QUE USTED DEBE SEGUIR SI HUELE A GAS:
  - No trate encender ningún aparato electrodoméstico.
  - No toque ningún enchufe eléctrico.
  - No use ningún teléfono en su casa o edificio.
  - Llame inmediatamente a su proveedor de gas desde el teléfono de un vecino. Siga las instrucciones de su proveedor de gas.
  - Si usted no puede comunicarse con su proveedor de gas, llame al departamento de bomberos.
- La instalación y el servicio deben ser efectuados por un instalador calificado, una agencia de servicio o por el proveedor de gas.

**ADVERTENCIA:** Las pérdidas de gas no siempre se pueden detectar por el olfato.

Los proveedores de gas recomiendan que usted use un detector de gas aprobado por UL (Laboratorio de normalización) o CSA (Asociación canadiense de seguridad).

Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de gas.

Si se detecta una fuga de gas, siga las instrucciones de "Pasos que usted debe seguir si huele a gas".

La California Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act (La ley de la protección del agua potable y la eliminación de sustancias tóxicas de California) exige que el gobernador de California publique una lista de aquellas sustancias identificadas por el estado de California como causantes de cáncer, defectos congénitos o algún otro tipo de daños en la función reproductora y exige a los comerciantes que adviertan de los posibles riesgos de exposición a tales sustancias.

ADVERTENCIA: Este producto contiene una sustancia química identificada por el estado de California como causante de cáncer, defectos congénitos o algún otro tipo de daños en la función reproductora.

Este electrodoméstico puede producir una exposición de bajo nivel a alguna de las sustancias enumeradas, incluyendo el benceno, formaldehído, monóxido de carbono, tolueno y hollín.

# El soporte antivuelco

La estufa no se volteará durante el uso normal. Sin embargo, si usted aplica mucha fuerza o peso a la puerta abierta sin haber fijado adecuadamente el soporte antivuelco, la estufa puede voltearse.



# **A ADVERTENCIA**

#### Peligro de Vuelco

Un niño o un adulto puede volcar accidentalmente la estufa y resultar muerto.

Conecte el soporte anti-vuelco a la pata trasera de la estufa.

Si traslada de lugar la estufa, vuelva a conectar el soporte anti-vuelco.

Consulte las instrucciones de instalación para más detalles.

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte o quemaduras graves en niños y adultos.

El soporte anti-vuelco



La pata trasera

Asegúrese de que el soporte anti-vuelco haya sido instalado:

- · Deslice la estufa hacia adelante.
- · Verifique que el soporte anti-vuelco esté bien asegurado al piso.
- Deslice la estufa para colocarla de nuevo en su lugar asegurándose de que la pata trasera quede debajo del soporte anti-vuelco.

# INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

**ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de incendio, electrocución, lesiones a personas o daños al usar la estufa de gas, siga precauciones básicas, incluyendo las siguientes:

- ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE VOLTEO DE LA ESTUFA DE GAS, ÉSTA DEBE ASEGURARSE EN EL PISO MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS DE ANTI-VUELCO. PARA VERIFICAR SI LOS DISPOSITIVOS ESTÁN INSTALADOS ADECUADAMENTE, DESLICE LA ESTUFA DE GAS HACIA ADELANTE, CERCIÓRESE QUE EL SOPORTE ANTI-VUELCO ESTÉ BIEN FIJO EN EL PISO Y DESLICE LA ESTUFA DE GAS HACIA ATRÁS DE MANERA QUE LA PATA TRASERA DE LA ESTUFA DE GAS QUEDE FIJA DEBAJO DEL SOPORTE DE ANTI-VUELCO.
- ADVERTENCIA: NUNCA use este electrodoméstico como calefactor de ambientes para calentar o entibiar la habitación. El hacerlo puede resultar en la contaminación con monóxido de carbono y el sobrecalentamiento del horno.
- ADVERTENCIA: NUNCA cubra ranuras, orificios o pasajes en la parte inferior del horno ni cubra una rejilla entera con materiales tales como papel de aluminio. El hacerlo bloquea el flujo de aire en el horno y puede causar la contaminación con monóxido de carbono. Los forros de papel de aluminio también pueden atrapar el calor y provocar un riesgo de incendio.
- AVISO: No almacene artículos que interesen a los niños en los armarios que están encima de una estufa de gas o en el respaldo de protección de una estufa de gas al trepar los niñas encima de la estufa para alcanzar algún objeto, podrían lastimarse seriamente.

- Instalación Apropiada Instalar la estufa de gas debe hacer la conexión eléctrica a tierra de acuerdo con las normas locales o, en ausencia de normas locales, con el Código Eléctrico Nacional (National Electrical Code), ANSI/NFPA 70. Cerciórese que la instalación y puesta a tierra de la estufa de gas sean efectuadas adecuadamente por un técnico competente.
- Esta estufa de gas está equipada con un enchufe de tres puntas con contacto a tierra para su protección contra riesgo de electrocución y debería enchufarse directamente a un tomacorriente que tiene conexión a tierra. No corte ni quite la punta para conexión a tierra de este enchufe.
- Desconecte el suministro de energía antes de dar mantenimiento.
- El mal uso de las puertas o gavetas del aparato electrodoméstico, tales como pisar, recostarse o sentarse en las puertas o gavetas, puede ocasionar heridas.
- Mantenimiento Mantenga el área de la estufa de gas despejada y libre de materiales combustibles, gasolina y otros vapores y líquidos inflamables.
- Almacenaje dentro o encima de la estufa de gas No se debe almacenar materiales inflamables en el horno o cerca de las unidades que están en la superficie.
- El tamaño de la llama del quemador superior debe ajustarse de manera que no se extienda más allá de los bordes del utensilio de estufa.

#### Para estufas de gas de limpieza automática -


Antes de efectuar la limpieza automática del horno – quite la charola para asar y otros utensilios. Limpie con un trapo húmedo todo derrame excesivo antes de iniciar el ciclo de autolimpieza.

# **GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES**

# PIEZAS Y CARACTERÍSTICAS


Este manual abarca varios modelos distintos. La estufa que usted ha adquirido puede tener algunas o todas las piezas y características que se enumeran. Las ubicaciones y aspecto de las características que aquí se ilustran quizás no coincidan con su modelo.

## Panel de control de la superficie de cocción



- A. Control del quemador posterior izquierdo
- B. Control del quemador delantero izquierdo
- C. Control del quemador posterior derecho
- D. Control del quemador delantero derecho E. Localizador del quemador de superficie

#### **Estufa**



- A. Control electrónico del horno (en algunos modelos)
- B. Interruptor manual de luz del horno
- C. Ducto de escape del horno
- D. Quemador de la superficie posterior izquierdo y parrilla
- E. Quemador de la superficie delantero izquierdo y parrilla
- F. Soporte anti-vuelco
- G. Placa con el número de modelo y de serie (detrás del lado izquierdo de la puerta del asador)
- H. Puerta del asador

- I. Quemador de la superficie posterior derecho y parrilla
- J. Quemador de la superficie delantero derecho y parrilla
- K. Panel de control de la superficie de cocción
- L. Perilla de control del horno (en algunos modelos)
- M. Junta de la puerta

# USO DE LA SUPERFICIE DE COCCIÓN

Controles de temperatura de la superficie de cocción y del horno

# **A ADVERTENCIA**



#### Peligro de Incendio

No permita que la llama del quemador extienda más allá que la orilla de la cacerola.

Apague todas las perillas de los controles cuando no esté cocinando.

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte o incendio.

Los encendedores eléctricos encienden automáticamente los quemadores de la superficie al girar las perillas de control hacia LITE (Encendido).

Antes de fijar una perilla de control, coloque el utensilio de cocina lleno en la parrilla. No ponga a funcionar un quemador con un utensilio de cocina vacío o si la parrilla está libre.

#### Para fijar la temperatura del quemador:

- Oprima y gire la perilla a la izquierda hacia LITE.
   Los cuatro quemadores de la superficie harán un chasquido pero sólo el quemador cuya perilla de control esté en LITE producirá una llama.
- Gire la perilla hacia cualquier posición entre HI (alto) y LO (bajo). El chasquido parará. Use el cuadro siguiente como guía para fijar los niveles de calor.

AJUSTE	USO RECOMENDADO PARA	
LITE (encendido)	■ Encender el quemador.	
HI (alto)	<ul> <li>Comenzar a cocinar los alimentos.</li> </ul>	
	Hacer hervir un líquido.	
MED (medio)	■ Mantener un hervor rápido.	
	<ul> <li>Dorar rápidamente los alimentos.</li> </ul>	
	<ul> <li>Freír o sofreír los alimentos.</li> </ul>	
	Preparar sopas y salsas.	
	<ul> <li>Guisar o cocer al vapor los alimentos.</li> </ul>	
LO (bajo)	■ Mantener los alimentos calientes.	
	■ Dejar hervir a fuego lento.	


## Para fijar la temperatura del horno:

Presione y gire la perilla de control al ajuste de temperatura deseado.

#### Cortes de corriente

En el caso de un corte de corriente prolongado, se pueden encender los quemadores de la superficie manualmente. Sostenga un cerillo encendido cerca del quemador y gire la perilla a la izquierda hacia LITE. Después de que el quemador se encienda, gire la perilla al ajuste deseado.

# Quemadores de la superficie




- A. Tapa del quemador
- B. Espigas de alineación
- C. Encendedor
- D. Base del quemador
- E. Abertura del tubo de gas

**IMPORTANTE:** No obstruya el flujo de aire de combustión y de ventilación alrededor de los bordes de la parrilla del quemador.

Tapa del quemador: Cuando use los quemadores de la superficie mantenga siempre la tapa del quemador en su lugar. La tapa limpia del quemador ayudará a prevenir el encendido inadecuado y las llamas desiguales. Siempre limpie la tapa del quemador después de un derrame y como rutina quite y limpie las tapas y bases tal como lo indica la sección "Limpieza general."

Abertura del tubo de gas: El gas debe fluir con libertad a través de la abertura del tubo de gas para que el quemador se encienda adecuadamente. Mantenga esta zona libre de suciedad y no permita el ingreso de derrames, alimentos, productos de limpieza o cualquier otro material en la abertura del tubo de gas. Mantenga los derrames lejos del tubo de gas usando siempre una tapa para el quemador.




A. 1-1½" (25-38 mm) B. Orificios del quemador

Orificios del quemador: Revise las llamas del quemador de vez en cuando para cerciorarse de que tengan la forma y el tamaño adecuados, tal como se ilustra arriba. Una buena llama es de color azul, no amarillo. Mantenga esta zona libre de suciedad y no permita el ingreso de derrames, alimentos, productos de limpieza o cualquier otro material en los orificios del quemador.


### Para limpiar:

**IMPORTANTE:** Antes de limpiar, cerciórese de que todos los controles estén apagados y que el horno y la superficie de cocción estén fríos. No use productos comerciales para limpiar hornos, blanqueadores o disolventes de óxido.

- 1. Quite las parrillas del quemador exterior.
- 2. Quite la tapa del quemador de la base del quemador y limpie tal como se indica en la sección "Limpieza general".
- 3. Limpie la abertura del tubo de gas con un paño húmedo.
- 4. Limpie los orificios obstruidos del quemador con un alfiler recto, tal como se ilustra. No agrande ni distorsione el orificio. No use palillos de dientes de madera. Si el quemador necesita ser regulado, póngase en contacto con un técnico de reparación competente.



 Vuelva a colocar la tapa del quemador sobre la base del mismo, asegurándose de que las espigas de alineamiento estén debidamente alineadas con la tapa del quemador.



- Vuelva a colocar las parrillas del quemador exterior en su lugar.
- 7. Encienda el quemador. Si el quemador no se enciende, verifique el alineamiento de la tapa. Si el quemador todavía no se enciende, no intente reparar el quemador por su cuenta. Póngase en contacto con un técnico de reparación competente.

## Enlatado casero

Al preparar enlatados durante períodos prolongados, alterne el uso de los quemadores de superficie entre cada lote. Esto da tiempo para que las áreas usadas recientemente se enfríen.

- Centre el envasador en la parrilla.
- No coloque el envasador sobre 2 áreas de quemadores de superficie a la vez.
- Para obtener más información, póngase en contacto con el departamento de agricultura de su localidad. También pueden ofrecer ayuda las compañías que fabrican productos para enlatado casero.

## Utensilios de cocina

**IMPORTANTE:** No deje utensilios de cocina vacíos encima de un área de cocción exterior, elemento o quemador exterior caliente.

Los utensilios de cocina ideales deben tener un fondo plano, lados rectos, una tapa que encaje bien y el material debe ser de un espesor mediano a grueso.

Las superficies ásperas pueden rayar la superficie de cocción o las parrillas. El aluminio y el cobre pueden emplearse como núcleo o base en los utensilios de cocina. Sin embargo, al ser usados como base, pueden dejar marcas permanentes en la superficie de cocción o las parrillas.


El material de los utensilios de cocina es un factor que repercute en la rapidez y uniformidad en que se transmite el calor, lo cual afecta los resultados de cocción. Un acabado antiadherente tiene las mismas características de su material base. Por ejemplo, utensilios de aluminio con un acabado antiadherente tendrán las propiedades del aluminio.

No deben usarse utensilios de cocina con superficies antiadherentes debajo del asador.

Use el siguiente cuadro como guía respecto a las características del material de los utensilios de cocina.

UTENSILIO DE COCINA	CARACTERÍSTICAS
Aluminio	■ Calienta rápida y uniformemente.
	Adecuado para todo tipo de cocción.
	<ul> <li>Espesor mediano o grueso es mejor para la mayoría de las tareas culinarias.</li> </ul>
Hierro fundido	■ Calienta lenta y uniformemente.
	■ Bueno para dorar y freír.
	<ul> <li>Mantiene el calor para una cocción lenta.</li> </ul>
Cerámica o	■ Siga las instrucciones del fabricante.
cerámica vitrificada	<ul> <li>Calienta lentamente pero no uniformemente.</li> </ul>
	Resultados ideales en ajustes de fuego bajo a mediano.
Cobre	<ul> <li>Calienta muy rápida y uniformemente.</li> </ul>
Loza de barro	■ Siga las instrucciones del fabricante.
	<ul> <li>Use en ajustes de calor bajo.</li> </ul>
Acero o hierro fundido esmaltado de porcelana	■ Vea acero inoxidable o hierro fundido.
Acero inoxidable	<ul> <li>Calienta rápidamente pero no uniformemente.</li> </ul>
	Un centro o base de aluminio o cobre sobre el acero inoxidable proporciona un calor uniforme.

# CONTROL ELECTRÓNICO DEL HORNO



- A. Pantalla del horno
- B. Reloi
- C. Timer/Cancel (Temporizador/Cancelar)
- D. Start/Enter (Inicio/Ingreso [bloqueo de control])
- E. Off/Cancel (Apagar/Cancelar)
- F. Temperature/Time (Temperatura/Hora)
- G. Custom Broil (Asar)
- H. Bake (Hornear)

### **Pantalla**

Cuando se suministre energía al electrodoméstico por primera vez, aparecerá en la pantalla la hora destellando. Presione CLOCK (Reloj) y use las flechas de hacia "arriba" y hacia "abajo" para fijar la hora correcta. Presione START/ENTER (Inicio/Ingreso).

Si aparece la hora destellando en cualquier otro momento, ha ocurrido un corte de corriente. Presione cualquier tecla y vuelva a fijar el reloj, si fuera necesario.

Cuando se está usando el horno, la pantalla muestra el tiempo de precalentamiento y el ajuste de temperatura y del horno.

Cuando el horno no esté en uso, la pantalla mostrará la hora del día.

# Luces indicadoras del horno

Las luces indicadoras están ubicadas en los 4 lados de la pantalla. Las luces indicadoras se encienden o destellan cuando el horno está en uno de los siguientes modos: Bake (Hornear), Broil (Asar), Clean - Limpieza (en algunos modelos), On (Encendido), Start? (¿Inicio?), Controls Locked (Controles bloqueados), Door Locked - Puerta bloqueada (en algunos modelos), Delay (Retraso), Timer (Temporizador), Temp (Temperatura), Cook Time (Tiempo de cocción) o Start Time (Hora de inicio).

# Inicio/Ingreso

El botón START/ENTER (Inicio/Ingreso) iniciará cualquier función del horno excepto el temporizador. Si no se presiona un botón dentro de los 5 segundos después de haber presionado un botón de función, la luz indicadora de "Start?" (¿Inicio?) comenzará a destellar como un recordatorio y en la pantalla aparecerá "?".

Si no se presiona dentro de los 4 a 5 minutos (dependiendo de su modelo) después de haber presionado un botón de función, la pantalla del horno volverá al modo de la hora del día y la función programada se cancelará.

# Apagar/Cancelar

El botón OFF/CANCEL (Apagar/Cancelar) detiene todas las funciones, con excepción de Clock (Reloj), Timer (Temporizador) y Control Lock (Bloqueo de control).

El ventilador de enfriamiento puede continuar funcionando después de que la función del horno haya sido cancelada, dependiendo de la temperatura del horno.

# Reloj

Se trata de un reloj de 12 horas que no muestra a.m. ni p.m.

#### Para fijar:

Antes de fijarlo, cerciórese de que el horno y el temporizador estén apagados.

- 1. Presione CLOCK (Reloj).
- 2. Presione los botones con las flechas de hacia "arriba" o hacia "abajo" para fijar la hora del día.
- 3. Presione CLOCK (Reloj) o START/ENTER (Inicio/Ingreso).

# **Temporizador**

El temporizador puede fijarse en horas o minutos, hasta 12 horas y 59 minutos, y hará la cuenta regresiva del tiempo fijado en horas y minutos o en minutos y segundos. El temporizador no pone en marcha ni detiene el horno.

### Para fijar:

- Oprima TIMER (Temporizador).
   La luz indicadora del temporizador se encenderá.
- 2. Presione los botones con las flechas hacia "arriba" o hacia "abajo" para fijar la duración del tiempo de cocción.
- Presione START/ENTER (Inicio/Ingreso).
   Cuando el temporizador termine la cuenta regresiva, se escucharán cuatro señales audibles de un segundo.
  - Para ver la hora del día en cualquier momento durante la cocción programada, presione CLOCK (Reloj) una vez.
- Presione TIMER (Temporizador) dos veces en cualquier momento durante el funcionamiento del temporizador para cancelarlo.

El tiempo puede volver a fijarse durante la cuenta regresiva repitiendo los pasos anteriores.

# Bloqueo de control

El Control Lock (Bloqueo de control) desactiva los botones del panel de control para evitar el uso accidental del horno.

Cuando el control está bloqueado, sólo funcionarán los botones de CLOCK (Reloj) y TIMER (Temporizador).

Para bloquear/desbloquear el control: Antes de bloquearlo, cerciórese de que el horno y el temporizador estén apagados. Presione y sostenga START/ENTER (Inicio/Ingreso) durante 5 segundos. Se escuchará una señal audible y aparecerán en la pantalla "LOC" y "LOCK'D" (en algunos modelos). También aparecerá "LOC" cuando se haya presionado algún botón de comando mientras el control está bloqueado.

Repita el procedimiento para desbloquearlo. "LOC" y "LOCK'D" (en algunos modelos) desaparecerán de la pantalla.

# Control de temperatura del horno

**IMPORTANTE:** No use un termómetro para medir la temperatura del horno, ya que al abrir la puerta del mismo y el elemento o el quemador cuando esté en un ciclo puede dar una lectura incorrecta.

El horno proporciona temperaturas acertadas; sin embargo, es posible que cocine más rápido o más despacio que su horno anterior, de manera que se puede ajustar el calibrado de la temperatura. Puede cambiarse a Fahrenheit o a centígrados.

Un signo de menos significa que el horno estará más frío con la cantidad que se muestra en la pantalla. La ausencia de signo significa que el horno estará más caliente con la cantidad que se muestra en la pantalla. Use como guía la siguiente tabla.

AJUSTE en °F (AJUSTE en °C)	COCINA LOS ALIMENTOS
10°F (5°C)	un poco más
20°F (10°C)	moderadamente más
30°F (15°C)	mucho más
-10°F (-5°C)	un poco menos
-20°F (-10°C)	moderadamente menos
-30°F (-15°C)	mucho menos

### Para ajustar el calibrado de la temperatura del horno:

- Presione y sostenga BAKE (Hornear) por 5 segundos hasta que la pantalla del horno muestre el calibrado actual, por ejemplo "0".
- Presione TEMP con las flechas hacia "arriba" o hacia "abajo" para aumentar o disminuir la temperatura en cantidades de 10°F (5°C).
  - El ajuste puede fijarse entre 30°F (15°C) y -30°F (-15°C).
- 3. Presione START/ENTER (Inicio/Ingreso).

# **USO DEL HORNO**

Los olores y el humo son normales cuando el horno se usa las primeras veces o cuando éste tiene suciedad pesada.

**IMPORTANTE:** La salud de algunas aves es sumamente sensible a los gases emanados. La exposición a los gases puede ocasionar la muerte de ciertas aves. Mude siempre las aves a otro cuarto cerrado y bien ventilado.

# Papel de aluminio

**IMPORTANTE:** No forre el fondo del horno con ningún tipo de papel de aluminio, revestimiento o utensilio de cocina ya que dañaría permanentemente el acabado del fondo del horno.

- En aquellos modelos con ductos de escape inferiores, no obstruya ni tape los ductos de escape inferiores del horno.
- Para obtener óptimos resultados de cocción, no cubra toda la parrilla con papel de aluminio, ya que el aire debe circular con libertad.
- Para recoger los derrames, coloque papel de aluminio en la parrilla que está debajo del recipiente de hornear. Asegúrese de que el forro sea por lo menos ½" (1,3 cm) más grande que el recipiente de hornear y que los bordes estén doblados hacia arriba.

# Posición de las parrillas y los utensilios para hornear

**IMPORTANTE:** Para evitar daños permanentes en el acabado de porcelana, no coloque alimentos ni utensilios de hornear directamente sobre la puerta o la base del horno.

## **PARRILLAS**

- Ubique las parrillas antes de encender el horno.
- No mueva las parrillas con los utensilios para hornear sobre ellas.
- Cerciórese de que las parrillas estén niveladas.

Para un mejor resultado, hornee sobre una parrilla. Coloque la parrilla de tal manera que la parte más alta del alimento a hornear quede en el centro del horno. Para mover una parrilla, jálela hasta la posición de tope, levante el borde delantero y luego sáquela.

ALIMENTO	POSICIÓN DE LA PARRILLA
Asados grandes, pavos, pasteles de ángel, roscas Bundt y pasteles en forma de rosca, panes rápidos, pays	1 ó 2
Panes de levadura, guisados, carne y aves	2
Galletas, pastelillos, panecillos, pasteles	2 ó 3

### **UTENSILIOS PARA HORNEAR**

Para la cocción uniforme, el aire caliente debe poder circular. Deje 2" (5 cm) de espacio alrededor del utensilio para hornear y las paredes del horno. Use el siguiente cuadro como guía.

NÚMERO DE CACEROLA(S)	UBICACIÓN EN LA PARRILLA
1	Centro de la parrilla.
2	Lado a lado o ligeramente en zigzag.
3 ó 4	En esquinas opuestas en cada parrilla. Cerciórese de que ningún utensilio para hornear esté directamente encima del otro.

# Utensilios para hornear

El material de los utensilios para hornear afecta los resultados de cocción. Siga las recomendaciones del fabricante y emplee el tamaño de utensilio para hornear recomendado en la receta de cocina. Use el siguiente cuadro como quía.

<b>UTENSILIO PARA</b>		
HORNEAR/		
RESULTADOS		

# **RECOMENDACIONES**

## Aluminio de color claro Cortezas doradas

- claras
- Dorado uniforme

#### Aluminio oscuro y otros utensilios para hornear con acabado oscuro, mate y/o antiadherente

- Cortezas bien doradas, crujientes
- Puede necesitar reducir un poco la temperatura para hornear.
- Use el tiempo recomendado de horneado.

Use la temperatura y el tiempo recomendados en la receta.

- Para pays, panes y guisados, use la temperatura recomendada en la receta.
- Coloque la parrilla en el centro del horno.

## Moldes o bandejas para hornear termoaislados

- Poco o nada de dorado en el fondo
- Colóquelos en la tercera posición inferior del horno.
- Puede necesitar aumentar el tiempo de horneado.

#### Acero inoxidable

- Cortezas doradas, claras
- Puede necesitar aumentar el tiempo de horneado.
- Dorado desigual


### Cerámica de gres/ Piedra para hornear

- Cortezas crujientes
- Utensilios de vidrio resistentes al horno, cerámica vitrificada o
- Cortezas doradas, crujientes

cerámica

- Siga las instrucciones del
- fabricante.
- Puede necesitar reducir un poco la temperatura para hornear.

# Ducto de escape del horno



A. Ducto de escape del horno

El ducto de escape del horno libera aire caliente y humedad del horno y no debe bloquearse ni taparse. El hacerlo dará lugar a una circulación de aire insatisfactoria, afectando los resultados de cocción y de limpieza. No coloque objetos de plástico, papel u otros artículos que podrían derretirse o quemarse cerca del ducto de escape del horno.

# Cómo hornear y asar

IMPORTANTE: Para evitar daños en el acabado del interior, no coloque alimentos ni utensilios de cocción directamente sobre la puerta o la base del horno.

Antes de hornear o asar, coloque las parrillas según la sección "Posición de las parrillas y los utensilios para hornear".

#### Para hornear o asar:

1. Presione BAKE (Hornear).

Presione el botón TEMP/TIME (Temperatura/Tiempo) o TEMP/HOUR (Temperatura/Hora) con las flechas "hacia arriba" o "hacia abajo" para ingresar una temperatura que no sea 350°F (177°C) en cantidades de 5°F (3°C). La escala del horneado puede fijarse entre 170°F y 500°F (77°C y 260°C).

2. Presione START (Inicio) o START/ENTER (Inicio/Ingreso). Después de este primer paso, puede cambiar la temperatura

en cualquier momento que lo necesite, presionando el botón TEMP/TIME (Temperatura/Tiempo) o TEMP/HOUR (Temperatura/Hora) con las flechas "hacia arriba" o "hacia abajo". No necesitará presionar nuevamente START. Si está horneando o asando cuando el temporizador está haciendo la cuenta regresiva, podrá ver en la pantalla la temperatura fijada para el horneado/asado presionando por 5 segundos el botón BAKE (hornear).

Presione OFF/CANCEL (Apagar/Cancelar) o CANCEL/OFF (Cancelar/Apagar) cuando haya terminado.

#### **Precalentamiento**

Luego de presionar START o START/ENTER, el horno comenzará un ciclo de precalentamiento a tiempo prefijado. Se encenderá la luz indicadora de Bake (Hornear). El control electrónico del horno seleccionará automáticamente él ciclo de acondicionamiento basándose en la temperatura del horno seleccionada. El tiempo de acondicionamiento del ciclo no variará si vuelve a fijarse la temperatura antes de que termine la cuenta regresiva del ciclo. El ciclo de acondicionamiento para el precalentamiento se ha terminado y el horno está listo para usarse cuando suene un tono de 1 segundo, termine la cuenta regresiva del ciclo y aparezca en la pantalla la temperatura fijada.

Las temperaturas de precalentamiento se ven afectadas debido a varios factores, tales como la temperatura ambiente, y en momentos en que hay una alta demanda de electricidad. Es normal que existan diferencias entre la temperatura indicada en la pantalla y la temperatura real del horno.

Cuando hornee alimentos con ingredientes a base de leudantes tales como levadura, polvo de hornear, bicarbonato de sodio y huevos, se recomienda esperar 10 minutos más después de que termine el tiempo de acondicionamiento para el precalentamiento para empezar a hornear los alimentos.

# Cómo asar a la parrilla y al gusto

#### **ASADOR**

El asador está ubicado debajo de la puerta del horno. La charola y la rejilla del asador se deslizan hacia afuera, lo cual facilita el acceso a las mismas. Para asar, siempre tenga las puertas del asador y del horno cerradas.

- Para evitar daños en el asador, no se apoye en la puerta del mismo ni aplique peso mientras esté abierta.
- No precaliente el asador antes de usarlo. Mantenga bien cerrada la puerta del asador cuando esté asando.
- No use la cavidad del asador para almacenaje.
- Use únicamente la charola y la rejilla del asador. Éstas han sido diseñadas para drenar los jugos y evitar salpicaduras y humo.
- Para lograr un drenado adecuado, no forre la rejilla con papel de aluminio. Se puede forrar el fondo de la charola con papel de aluminio para facilitar la limpieza.
- Quite el exceso de grasa para reducir las salpicaduras. Corte la grasa restante de los bordes para evitar que se ondulen.
- Use tenazas para dar vuelta a los alimentos a fin de evitar que se pierdan los jugos. Quizás no sea necesario dar vuelta a los cortes delgados de pescado, aves o carne.
- Después de asar, saque la charola del horno al retirar los alimentos. Los goteos que queden en la charola se hornearán si se dejan en el horno caliente, dificultando aún más la limpieza.

### Cómo asar a la parrilla:

- Abra la puerta del asador y saque la charola para asar y la parrilla.
- Coloque la charola para asar y la parrilla de manera que la grasa pueda drenarse en la parte inferior de la charola para asar.
- 3. Coloque el alimento en la charola para asar. Luego coloque la charola sobre la parrilla del asador y cierre la puerta.
- Presione CUSTOM BROIL (Asar al gusto). La luz indicadora de BROIL (Asar) se encenderá.
- 5. Presione START/ENTER (Inicio/Ingreso). Las luces indicadoras de On (Encendido) y Temp (Temperatura) se encenderán. El ajuste de temperatura se puede cambiar en cualquier momento mientras se asa. Si está asando mientras que el temporizador hace la cuenta regresiva, puede presionar CUSTOM BROIL (Asar al gusto), para que el ajuste de temperatura para asar se muestre en la pantalla por 5 segundos.
- Presione OFF/CANCEL (Apagado/Cancelar) cuando haya terminado de asar.

#### Cómo asar al gusto:

El cambiar la temperatura al asar al gusto le permite tener un control más preciso mientras está cocinando. Cuanto más baja sea la temperatura, más lenta será la cocción. Los cortes más espesos y los pedazos de carne, pescado y aves con forma desigual, se pueden cocinar mejor a temperaturas más bajas para asar. Si los alimentos se están cocinando muy rápido, la temperatura para asar se puede bajar presionando el botón TEMP con la flecha hacia "abajo".

- Presione CUSTOM BROIL (Asar al gusto).
- Presione el botón de TEMP (Temperatura) con las flechas hacia "arriba" o hacia "abajo" para fijar una temperatura entre 300°F (149°C) y 525°F (273°C).
- 3. Presione START/ENTER (Inicio/Ingreso).
- Presione OFF/CANCEL (Apagado/Cancelar) cuando haya terminado de asar.

#### **CUADRO PARA ASAR**

Para obtener mejores resultados, coloque la comida a 3" (7 cm) o más del elemento asador. Los tiempos son solamente una guía y pueden necesitar ajustarse para los alimentos y gustos individuales.

ALIMENTO	coc	TIEMPO DE COCCIÓN	
	Min LADO 1	utos LADO 2	
Trozos de pollo, con hueso, pechugas deshuesadas	15-17 11-13	15-17 11-13	
Filetes de pescado de ½ - ¾" (1,25-1,8 cm) de grosor	7-8	3-4	
Salchichas Frankfurt	5-6	2-3	
Hamburguesas de carne molida de 3/4" (1,8 cm) de grosor, bien cocidas*	11-13	6-7	
Trozo de jamón, precocido de ½" (1,25 cm) de grosor	6-8	3-4	
Chuletas de cordero de 1" (2,5 cm) de grosor	14-17	8-9	
Chuletas de cerdo de 1" (2,5 cm) de grosor	19-21	9-10	
Bistec de 1" (2,5 cm) de grosor, medio crudo,	10-12	5-6	
término medio	12-14	6-7	
bien cocido	16-17	8-9	
*C-l			

<sup>\*</sup>Coloque hasta 12 hamburguesas, separadas uniformemente, en la rejilla del asador.

# CUIDADO DE LA ESTUFA

# Cómo quitar el fondo del horno

Se puede quitar el fondo del horno para efectuar una limpieza regular del mismo.

Antes de limpiar, cerciórese de que el horno esté completamente frío

### Para quitar:

- 1. Retire las parrillas del horno.
- 2. Coloque los dedos en las ranuras del panel del fondo.



A. Borde

- Levante la parte posterior del panel hacia arriba y hacia atrás.
   El borde de la parte delantera del panel deberá liberarse del marco frontal de la cavidad del horno.
- 4. Levante el fondo hacia arriba y hacia fuera.

#### Para volver a colocar:

Siga los pasos arriba indicados en orden inverso.

# Limpieza general

**IMPORTANTE:** Antes de limpiar, asegúrese de que todos los controles estén apagados y que el horno y la superficie de cocción estén fríos. Siga siempre las instrucciones que vienen en las etiquetas de los productos de limpieza. No limpie ninguna de las superficies del interior hasta que el horno se haya enfriado por completo. Para evitar romper el vidrio, no aplique un paño húmedo y frío al vidrio interior de la puerta antes de que se haya enfriado por completo.

A menos que se indique lo contrario, se sugiere primero jabón, agua y un paño suave o una esponja.

# SUPERFICIES EXTERIORES DE ESMALTE DE PORCELANA

(en algunos modelos)

Los derrames que contienen ácidos, tales como vinagre y tomate, deben ser limpiados tan pronto como se enfríe el electrodoméstico. Es posible que estos derrames dañen el acabado.

#### Método de limpieza:

 Producto para limpiar vidrios, producto de limpieza líquido suave o estropajo no abrasivo:

Limpie cuidadosamente alrededor de la placa con el número de modelo y de serie porque el refregar puede borrar los números.

 Limpiador multiuso para electrodomésticos, Pieza número 31682 (no incluido):
 Vea la sección "Ayuda o servicio técnico" para encargarlo.

### CONTROLES DE LA SUPERFICIE DE COCCIÓN

Para evitar daños en los controles de la superficie de cocción, no use estopa de acero, productos de limpieza abrasivos ni limpiador de horno.

No remoje las perillas. Cuando vuelva a colocar las perillas, asegúrese de que las mismas estén en la posición de apagado.

En algunos modelos, no quite los obturadores que están debajo de las perillas.

#### Método de limpieza:

Agua y jabón o lavavajillas:

Jale las perillas en sentido recto para quitarlas del panel de control

### PANEL DE CONTROL

Para evitar daños en el panel de control, no use productos de limpieza abrasivos, estropajos de fibra metálica, paños ásperos o toallas de papel abrasivas.

#### Método de limpieza:

- Producto para limpiar vidrios y un paño suave o esponja: Aplique el producto para limpiar vidrios en una esponja o paño suave, no lo haga directamente sobre el panel.
- Limpiador multiuso para electrodomésticos, Pieza número 31682 (no incluido):
   Vea la sección "Ayuda o servicio técnico" para encargarlo.

# TAPAS Y PARRILLAS CON REVESTIMIENTO DE PORCELANA

Los derrames que contienen ácidos, tales como vinagre y tomate, deben ser limpiados tan pronto como se enfríen la superficie de cocción, las parrillas y las tapas. Es posible que estos derrames dañen el acabado.

Para evitar las desportilladuras, no golpee las parrillas y las tapas una contra la otra o contra superficies tales como utensilios de cocina de hierro fundido.

No vuelva a armar las tapas sobre los quemadores mientras estén húmedas.

#### Método de limpieza:

- Estropajo de plástico no abrasivo y limpiador abrasivo suave: Límpielas tan pronto como la superficie de cocción, las parrillas y las tapas se hayan enfriado.
- En la lavavajillas (sólo las parrillas, no las tapas):
   Use el ciclo que sea más poderoso. Los restos de alimentos cocidos deben ponerse en remojo o fregarse antes de ponerlos en una lavavajillas.
- Limpiador para rejilla a gas y bandeja de goteo, pieza número 31617:

Vea la sección "Ayuda o servicio técnico" para encargarlo.

#### **QUEMADORES DE LA SUPERFICIE**

Vea la sección "Quemadores de la superficie".

#### EXTERIOR DE LA PUERTA DEL HORNO

#### Método de limpieza:

- Producto para limpiar vidrios y un paño suave o esponja:
  - Aplique el producto para limpiar vidrios en una esponja o paño suave, no lo haga directamente sobre el panel.
- Limpiador multiuso para electrodomésticos, Pieza número 31682 (no incluido):
  - Vea la sección "Ayuda o servicio técnico" para encargarlo.

### **CAVIDAD DEL HORNO**

Los derrames de alimentos deberán limpiarse cuando el horno se enfríe. A altas temperaturas, la reacción química de los alimentos con la porcelana puede dar lugar a manchas, corrosión, picaduras o tenues puntos blancos.

En algunos modelos, se puede quitar la puerta del horno. Vea primero "Puerta del Horno".

#### Método de limpieza:

- Esponja de fibra metálica.
- Limpiador para horno: Siga las instrucciones de la etiqueta del producto.

#### PARRILLAS DEL HORNO Y PARA ASAR

## Método de limpieza:

Esponja de fibra metálica

# CHAROLA PARA ASAR Y PARRILLA (en algunos modelos)

#### Método de limpieza:

Lave en agua tibia jabonosa. (No se recomienda lavar la rejilla de cromo en la lavavajillas.)

Pueden usarse un limpiador abrasivo suave y un estropajo de plástico para quitar las manchas rebeldes.

Para los tazones que tengan suciedad profunda, coloque una toalla de papel humedecida con amoníaco en las manchas y déjelos en remojo por un período corto; luego refriegue suavemente con un estropajo de plástico.

#### Esmalte de porcelana solamente

- Agua tibia jabonosa o lavavajillas
- Limpiador para horno: Siga las instrucciones de la etiqueta del producto.

## Luz del horno

La luz del horno es un foco estándar para electrodomésticos de 40 vatios. Presione el interruptor manual de la luz del horno que está en la parte de atrás, para encenderla y apagarla. Antes de cambiarlo, asegúrese de que el horno y la superficie de cocción estén fríos y que las perillas de control estén apagadas.

#### Para volver a colocar:


- 1. Desenchufe la estufa o desconecte el suministro de energía.
- 2. Gire el foco a la izquierda para sacarlo del casquillo.
- 3. Reemplace la bombilla.
- 4. Enchufe la estufa o reconecte el suministro de energía.

## Puerta del horno


Para un uso normal de la estufa, no se aconseja quitar la puerta del horno. Sin embargo, si es necesario quitarla, asegúrese de que el horno esté apagado y frío. Después, siga estas instrucciones. La puerta del horno es pesada.

### Para quitarla:

 Abra la puerta del horno. Introduzca los pernos de la bisagra que se incluyen con su estufa, en ambos ganchos de suspensión de la bisagra. No quite los pernos mientras esté sacando la puerta de la estufa.




Sujete ambos lados de la parte delantera de la puerta con sus dedos en el frente de la puerta y sus pulgares en la superficie interior.




 Jale la puerta hacia arriba y luego hacia usted. No quite los pasadores de la bisagra hasta que la puerta haya sido colocada de nuevo en la estufa.

### Para volver a colocarla:

 Sujete ambos lados de la parte delantera de la puerta con sus dedos en el frente de la puerta y sus pulgares en la superficie interior.



- Sostenga la puerta del horno de modo que el borde superior de cada ranura de la puerta esté en posición horizontal. Introduzca la bisagra de la puerta en las ranuras de la bisagra.
- 3. Incline la parte superior de la puerta hacia la estufa. Inserte la bisagra inferior de la puerta, con la muesca hacia abajo, en el borde del marco frontal.



- **4.** Abra la puerta completamente y quite los pasadores de la bisagra. Guarde los pasadores para uso futuro.
- Cierre la puerta lentamente para asegurarse de que la puerta tenga el espacio apropiado a los lados y que las bisagras hayan encajado adecuadamente.

# SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Pruebe primero las soluciones aquí sugeridas para evitar el costo de una visita de servicio técnico innecesaria.

#### Nada funciona

# **A**ADVERTENCIA



## Peligro de Choque Eléctrico

Conecte a un contacto de pared de conexión a tierra de 3 terminales.

No quite la terminal de conexión a tierra.

No use un adaptador.

No use un cable eléctrico de extensión.

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, incendio o choque eléctrico.

¿Se ha cableado y polarizado debidamente el contacto de suministro de energía?

Pruebe otro contacto para verificar si el cableado y la polaridad son los adecuados.

■ ¿Está desenchufado el cable eléctrico?

Enchúfelo en un contacto de tres terminales con debida conexión a tierra.

¿Hay un fusible de la casa fundido o se disparó el cortacircuitos?

Reemplace el fusible o reposicione el cortacircuitos. Si el problema continúa, llame a un electricista.

¿Está la válvula principal o la válvula reguladora de cierre del gas en la posición apagada?

Vea las instrucciones de instalación.

¿Está la estufa debidamente conectada al suministro de gas?

Póngase en contacto con un especialista de reparaciones competente o vea las instrucciones de instalación.

### Los quemadores de la superficie no funcionan

¿Es ésta la primera vez que se usan los quemadores de la superficie?

Encienda cualquiera de las perillas de los quemadores de la superficie para liberar el aire proveniente de la tubería del gas.

- ¿Se ha fijado correctamente la perilla de control? Oprima la perilla antes de girar a un ajuste.
- ¿Están obstruidos los orificios del quemador? Vea la sección "Quemadores de la superficie".

# Las llamas del quemador de la superficie están desiguales, amarillas y/o ruidosas

¿Están obstruidos los orificios del quemador? Vea la sección "Quemadores de la superficie". ¿Están las tapas del quemador colocadas adecuadamente?

Vea la sección "Quemadores de la superficie".

■ ¿Está correcta la mezcla de aire/gas?

Póngase en contacto con un técnico autorizado para verificar la mezcla de aire/gas, o vea las instrucciones de instalación.

■ ¿Se está usando gas propano?

La estufa puede haber sido convertida incorrectamente. Póngase en contacto con un especialista de reparación competente.

### El quemador de la superficie hace estallidos

¿Está mojado el quemador? Déjelo secar.

# El utensilio de cocina está desnivelado en la superficie de cocción

■ ¿Está nivelada la estufa?

Nivele la estufa. Vea las Instrucciones de Instalación.

¿Se ha utilizado el utensilio de cocina apropiado? Use utensilios de cocina con fondo liso. Vea la sección "Utensilios de cocina".

# Calor excesivo alrededor del utensilio de cocina en la superficie de cocción

■ ¿Es el utensilio de cocina del tamaño apropiado?

Use un utensilio de cocina de tamaño similar al área, elemento de cocción exterior o quemador de la superficie. El utensilio de cocina no debe extenderse más de ½" (1,3 cm) fuera del área de cocción.

#### El horno no funciona

¿Se ha cableado y polarizado debidamente el contacto de suministro de energía?

Pruebe otro contacto para verificar si el cableado y la polaridad son los adecuados.

■ ¿Es ésta la primera vez que usa el horno?

Encienda cualquiera de las perillas del quemador de la superficie para liberar el aire proveniente de la tubería de gas.

¿Se ha fijado correctamente la perilla de control de la temperatura del horno?

Vea la sección "Controles de temperatura de la superficie de cocción/horno".

■ ¿Está la tubería principal o la válvula reguladora de cierre del gas en la posición de apagado?

Póngase en contacto con un técnico autorizado o vea las Instrucciones de instalación.

# El horno hace un ruido sordo acompasado cuando está en uso

 Esto es normal y ocurre cuando el quemador del horno cambia de ciclo para mantener la temperatura fijada del horno.

# Las llamas del quemador del horno están desiguales, amarillas y/o ruidosas

## ■ ¿Se está usando gas propano?

La estufa puede haber sido convertida incorrectamente. Póngase en contacto con un especialista de reparación competente.

## ■ ¿Está correcta la mezcla de aire/gas?

Póngase en contacto con un técnico de servicio autorizado para verificar la mezcla de aire/gas, o vea las Instrucciones de instalación.

# Los resultados de cocción de la superficie de cocción no son los que se esperaba

- ¿Se está usando el utensilio de cocina apropiado? Vea la sección "Utensilios de cocina".
- ¿Se ha fijado la perilla de control en el nivel apropiado de calor?

Vea la sección "Controles de temperatura de la superficie de cocción y del horno".

### Los resultados del horneado no son los que se esperaba

#### ■ ¿Se ha precalentado el horno?

Espere que el horno se precaliente antes de colocar los alimentos en él.

### ■ ¿Se han ubicado las parrillas adecuadamente?

Vea la sección "Posición de las parrillas y los utensilios para hornear".

# ¿Hay circulación de aire apropiada alrededor del utensilio para hornear?

Vea la sección "Posición de las parrillas y los utensilios para hornear".

#### ¿Se ha distribuido la masa en forma pareja en la bandeja para hornear?

Revise que la masa esté nivelada en la bandeja para hornear.

## ■ ¿Está nivelada la estufa?

Nivele la estufa. Vea las instrucciones de instalación.

# ¿Están los artículos horneados demasiado dorados en el fondo?

Disminuya la temperatura del horno de 10°F a 30°F (5°C a 15°C).

#### ¿Se están dorando los bordes de las cortezas antes de tiempo?

Use papel de aluminio para cubrir el borde de la corteza y/o reduzca la temperatura de horneado.

#### Horneado o asado lento

## ■ ¿Se ha precalentado el horno?

Espere que el horno se caliente antes de colocar los alimentos en él.

# ¿Hay circulación de aire apropiada alrededor del utensilio para hornear?

Vea la sección "Posición de las parrillas y los utensilios para hornear".

## ¿Se está usando un lapso de tiempo apropiado? Aumente el tiempo para hornear o asar.

### ¿Se ha fijado la temperatura apropiada? Aumente la temperatura 25°F (15°C).

### ¿Se ha abierto la puerta del horno durante la cocción? Abrir el horno para mirar los alimentos disminuye el calor del horno y puede prolongar los tiempos de cocción.

### El quemador del asador no se enciende

# ¿Está averiado el sistema de encendido? Póngase en contacto con un técnico autorizado para cambiarlo.

#### ¿Hay un fusible de la casa fundido o se disparó el cortacircuitos?

Reemplace el fusible o reposicione el cortacircuitos. Si el problema continúa, llame a un electricista.

# AYUDA O SERVICIO TÉCNICO

Antes de solicitar ayuda o servicio técnico, por favor consulte la sección "Solución de Problemas". Esto le podría ahorrar el costo de una visita de servicio técnico. Si considera que aún necesita ayuda, siga las instrucciones que aparecen a continuación.

Cuando llame, tenga a mano la fecha de compra y el número completo del modelo y de la serie de su electrodoméstico. Esta información nos ayudará a atender mejor a su pedido.

#### Si necesita piezas de repuesto

Si necesita pedir refacciones, recomendamos que use únicamente piezas de repuesto especificadas de fábrica. Las piezas de repuesto especificadas de fábrica encajarán bien y funcionarán bien ya que están confeccionadas con la misma precisión empleada en la fabricación de cada electrodoméstico nuevo de Amana®.

Para encontrar piezas de repuesto especificadas de fábrica en su localidad, llámenos o llame al centro de servicio designado más cercano a su localidad.

## En los EE.UU.

Para asistencia, instalación o servicio llame sin costo alguno a Amana® Appliances al: **1-800-843-0304**.

#### Nuestros consultores ofrecen ayuda para:

- Características y especificaciones de nuestra línea completa de productos.
- Información sobre la instalación.
- Procedimiento para el uso y mantenimiento.
- Venta de accesorios y partes para reparación.
- Asistencia especializada para el consumidor (habla hispana, problemas de audición, visión limitada, etc.).
- Recomendaciones con distribuidores locales, compañías que dan servicio y distribuidores de partes para reparación. Los técnicos de servicio designados por Amana® están capacitados para cumplir con la garantía del producto y ofrecer servicio una vez que la garantía termine, en cualquier lugar de los Estados Unidos.

Para localizar a una compañía de servicio designada por Amana® en su área, también puede consultar la sección amarilla de su guía telefónica.

#### Para obtener asistencia adicional

Si necesita asistencia adicional, puede escribir a Amana® Appliances con sus preguntas o dudas a:

Amana Customer Service 553 Benson Road Benton Harbor, MI 49022-2692

Por favor incluya en su correspondencia un número de teléfono en el que se le pueda localizar durante el día.

# GARANTÍA DE LOS ELECTRODOMÉSTICOS PRINCIPALES DE AMANA®

#### **GARANTÍA LIMITADA**

Durante un año a partir de la fecha de compra, siempre y cuando se dé a este electrodoméstico principal un uso y mantenimiento de conformidad con las instrucciones adjuntas o provistas con el producto, la marca Amana de Whirlpool Corporation o Whirlpool Canada LP (en lo sucesivo denominado "Amana") se hará cargo del costo de las piezas especificadas de fábrica y del trabajo de reparación para corregir defectos en los materiales o en la mano de obra. El servicio deberá ser suministrado por una compañía de servicio designada por Amana. Esta garantía limitada es válida solamente en Estados Unidos o en Canadá, y se aplica solamente cuando el electrodoméstico principal se use en el país en el que se ha comprado. Esta garantía limitada no tiene vigor fuera de los cincuenta Estados Unidos y Canadá. Se requiere una prueba de la fecha de compra original para obtener servicio bajo esta garantía limitada.

## **EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA**

#### Esta garantía limitada no cubre:

- 1. Visitas de servicio técnico para corregir la instalación de su electrodoméstico principal, para enseñarle a usar su electrodoméstico principal, para cambiar o reparar fusibles domésticos o para corregir la instalación eléctrica o de la tubería de la casa.
- Visitas de servicio técnico para reparar o reemplazar focos para electrodomésticos, filtros de aire o filtros de agua. Estas piezas de consumo están excluidas de la cobertura de la garantía.
- 3. Reparaciones cuando su electrodoméstico principal se use de un modo diferente al doméstico normal de una familia, o cuando se use de un modo contrario a las instrucciones publicadas para el usuario u operador y/o las instrucciones de instalación.
- 4. Daños causados por accidente, alteración, uso indebido, abuso, incendio, inundación, actos fortuitos, instalación incorrecta, instalación que no esté de acuerdo con los códigos eléctricos o de plomería, o el empleo de artículos de consumo o productos de limpieza no aprobados por Amana.
- 5. Daños estéticos, incluyendo rayaduras, abolladuras, desportilladuras u otro daño al acabado de su electrodoméstico principal, a menos que el mismo sea debido a defectos en los materiales o la mano de obra y se le informe a Amana en un lapso de 30 días a partir de la fecha de compra.
- Cualquier pérdida de comida debido a fallas del refrigerador o del congelador.
- 7. Costos relativos a la remoción de su electrodoméstico principal desde su hogar para obtener reparaciones. Este electrodoméstico principal está diseñado para ser reparado en el hogar y únicamente el servicio de reparación en el hogar está cubierto bajo esta garantía.
- 8. Reparaciones de piezas o sistemas como resultado de modificaciones no autorizadas que se hayan efectuado en el electrodoméstico.
- Gastos de viaje y transporte para obtener servicio para el producto, si su electrodoméstico principal está ubicado en un lugar remoto en el cual no haya disponible un técnico de servicio autorizado por Amana.
- **10.** La remoción y reinstalación de su electrodoméstico principal, si estuviera instalado en un lugar inaccesible o si no estuviera instalado de conformidad con las instrucciones de instalación publicadas.
- 11. Electrodomésticos principales con números de modelo/serie que se hayan removido, alterado o que no puedan ser identificados con facilidad. Esta garantía se anulará si el número de serie aplicado en la fábrica ha sido alterado o removido de su electrodoméstico principal.

El costo de la reparación o el reemplazo bajo estas circunstancias excluidas, correrá por cuenta del cliente.

## EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS; LIMITACIÓN DE RECURSOS

EL ÚNICO Y EXCLUSIVO RECURSO DEL CLIENTE SEGÚN LOS TÉRMINOS DE ESTA GARANTÍA LIMITADA SERÁ EL DE REPARAR EL PRODUCTO SEGÚN SE ESTIPULA EN LA PRESENTE. LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD O DE CAPACIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, SERÁN LIMITADAS A UN AÑO O AL PERÍODO MÁS CORTO PERMITIDO POR LEY. AMANA NO SE RESPONSABILIZARÁ POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES. ALGUNOS ESTADOS Y PROVINCIAS NO PERMITEN LAS EXCLUSIONES O LIMITACIONES POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES, O LIMITACIONES ACERCA DE CUÁNTO DEBE DURAR UNA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O CAPACIDAD, DE MODO QUE LAS LIMITACIONES O EXCLUSIONES ARRIBA MENCIONADAS PUEDEN NO APLICARSE EN SU CASO. ESTA GARANTÍA LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS Y ES POSIBLE QUE USTED TENGA TAMBIÉN OTROS DERECHOS QUE PUEDEN VARIAR DE UN ESTADO A OTRO O DE UNA PROVINCIA A OTRA.

Si usted se encuentra fuera de los cincuenta Estados Unidos y Canadá, póngase en contacto con su distribuidor autorizado de Amana para determinar si corresponde otra garantía.

Si necesita servicio, consulte primero la sección "Solución de problemas" del Manual de uso y cuidado. Después de consultar la sección "Solución de problemas", puede encontrar ayuda adicional en la sección "Ayuda o servicio técnico," o llamando a Amana. En EE.UU., llame al **1-800-843-0304**. En Canadá, llame al **1-800-807-6777**.

Guarde este libro y su comprobante de compra juntos para referencia futura. Usted deberá proporcionar el comprobante de la compra o una fecha de instalación para obtener servicio bajo la garantía.

Escriba la siguiente información acerca de su electrodoméstico principal para ayudarle mejor a obtener asistencia o servicio técnico si alguna vez llegara a necesitarlo. Deberá tener a mano el número completo del modelo y de la serie. Usted puede encontrar esta información en la etiqueta con el número de modelo y de serie ubicada en el producto.

Nombre del distribuidor	
Dirección	
Número de teléfono	
Número de modelo	
Número de serie	
Fecha de compra	